


关于使用 ESP8266Flasher.exe 烧写 NodeMcu 固件说明


在 ILD_nodeMCU02_云定制固件&Docker Image 课程视频中使用 ESP8266Flasher.exe 软件给 NodeMcu 烧写固件。由于弹出的 ESP8266Flasher.exe 软件界面无法录屏，请见谅。这款软件使用比较简单，现使用说明如下：

1、打开软件后默认显示 **Operation** 页，如果 NodeMcu 连接电脑，在 **COM Port** 中会自动选择可用端口。




2、选择 **Config** 页，单击第一行的设置按钮（红圈标记），其他选项不用管，会弹出选择.bin 文件目录，请选择自己电脑中的.bin 文件，见下面第 2 张图






3、选择自己的.bin 文件，见下图



4、返回 Operation 页，单击 Flash 按钮 **Flash(E)** 后开始烧写固件，正常情况如下图




5、等待烧写完毕，大约需要 2 分钟

另：其他页面和其他的选项不用管，默认即可。其他页面默认情况如下

Advanced 页



About 页



Log 页（Log 页会显示烧写进度，是否连接成功等信息）

